

Lättskött - Behändig - För rum upp till 65m²

Att vistas i rum med torr luft kan ge negativa effekter; kliande ögon, stramande hud, halsont, sprickbildning i trä möbler, spröda textilier och statiska urladdningar. Framför allt kan dessa problem uppstå under vinterhalvåret, då uppvärmningen inomhus i kombination med den kalla utomhusluften, kan ge så låg relativ fuktighetsnivå som 25%.

För att både människor, hus och möblemang ska må bra, bör man hålla den relativa fuktighetsnivån runt 40-55%. Enklaste sättet att höja fuktighetsnivån är med hjälp av en luftfuktare.

BWM401 är en behändig och lättskött varmfuktare från Bonaire som klarar av att befukta rum upp till 65m². Det lilla värmeelementet i maskinen värmer upp vattnet och ånga avges av maskinen.

Ångan är dessutom helt bakterie- och dammfri. Den är lätt att rengöra och de lösa delarna kan köras i diskmaskin.

BWM401 har ett teflonbehandlat element som gör det enkelt att rengöra. Den har 3 driftslägen; High - Low - Auto

Den har en "medicinkopp" där uppfriskande aromaterapiojlor eller kan hållas i. BWM401 kan avge 11 liter vatten/dygn. Vattentanken är enkel att ta bort och fylla på.

BWM401 har en tydlig och lättskött display och dessutom har den ett praktiskt bärhandtag så att den enkelt kan flyttas. BWM401 har även Microban som skyddar mot bakteriell tillväxt.

2 års garanti.

TEKNISKA DATA BWM401

| | |
|------------------------|------------------|
| Befuktningstyp: | Varmfuktare |
| Max arbetsområde: | 65m ² |
| Effekt: | 310-370W |
| Nettovikt: | 2kg |
| Avfuktningsskapacitet: | 11 l/dygn |
| Tankvolym: | 4,2 liter |
| Mått (HxBxD) i cm: | 31x23x26 |
| Microban: | Ja |



Tillhandahålls av:
TES Scandinavia AB
Krokslättfabriker 30
431 37 Mölndal
Göteborg

Tel: +46 31 761 36 10
Fax: +46 31 87 34 00
www.tesscandinavia.se